Material: papel recubierto de 157 g
Alt: 140X140MM
Método de encuadernación: plegado en abanico
Color: impresión a cuatro colores

ima

Manual de usuario

Dispensador automático de alimentos

IMA-001

Los alimentadores este manual están de utilizarlo.
MODEL: IMA-001

INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Gracias por elegir un dispensador automático de alimentos. Nos dedicamos a utilizar la tecnología para crear una vida mejor para usted y sus mascotas.

ADVERTENCIA

Desecha todos los materiales de embalaje correctamente. Algunos artículos pueden estar empaquetados en bolsas de plástico estas bolsas pueden causar asfixia. Mantener alejado de los niños y las mascotas.
-Para reducir el riesgo de lesiones, mantenga una estrecha supervisión cuando utilice un aparato cerca de niños.
-NO utilice el comedero con mascotas que no puedan alcanzar la bandeja de comida o con alguna discapacidad física.
-NO sumerja la parte base en agua ni ningún momento ya que puede dañar componentes electrónicos internos y causar un cortocircuito.
-NO coloque ningún objeto extraño en el comedero para mascotas.
-NO lo use si alguna parte, verificar el funcionamiento con frecuencia para asegurarse de que la unidad esté en buen estado de funcionamiento.
-NO utilice alimentos humedos, enlatados o humedos.
-NO desmonte la unidad mas que como se indica en este Guía de Usuario.
-Para evitar lesiones, mantenga los dedos lejos de la bandeja de alimentos.
-Utilice únicamente o productos recomendados o vendidos por el fabricante. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede causar condiciones inseguras. No modifique ni manipule el producto.
-No cuente ningún aparato o la unidad no funciona correctamente o ha sido dañada. No intente reparar el comedero para mascotas usted mismo. Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para obtener información sobre reparaciones.
-Examina el alimentador después de la instalación. No lo enchufe si hay aparato en el cable de alimentación o en el enchufe.
-Para evitar trapaceos, siempre coloque el cable de alimentación fuera del carrino del tiendo pastoral.

PRECAUCIÓN

-NO permite que los mascotas manipulen o juguen ningún tipo. Si le preocupa el cable de alimentación, compre un conducto para cable (un protector de plástico duro) para proteger el cable.
-NO coloque el aparato en ningún lugar donde pueda estar expuesto a una unidad con fuente de calor.
-NO instale ni almacene el comedero para mascotas en lugar expuesto a la intemperie o a temperaturas inferiores a 4°C(40°F).
-Utilice pilas alcalinas O para alimentarlo. No use baterías recargables.
-Compruebe las baterías periódicamente. Antes de salir por un tiempo prolongado, reemplace siempre las baterías por otras nuevas.

NO levante el comedero para mascotas por la tapa, el tanque de comida o la bandeja de comida. Levántelo y llévelo siempre antes mainos y la base. mientras mantiene la unidad en posición vertical. Levantar el comedero para mascotas por la tapa, el tanque de comida o la bandeja de comida puede dañar las cristaquias mas grandes pueden alaecaer en la salida de alimentos.
No introduzca los dedos en la salida de alimentos ni deje que sus dedos toquen el rotor
cos y deberia tanto los aceites importantes que figuran en el comedero para mascotas y en el embalaje.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo del Producto	IMA-001
Input	DC5V
Dimensiones	L:22W:W:W:W:W:W:L: L:L:W:W:W:W:W:L: L:L:W:W:W:W:W:L:
Cable Potencia	Aprox.120 cm de 2 cables
Capacidad	4kg (cada comedero lleno)
Alimentación	1.5V pilas(tipo D) (pilas alcalinas)

CÓMO INSTALAR

1. Montar el tazón Enchufe el adaptador de corriente, encienda el interruptor de alimentación.

2. Se recomienda instalar la unidad para garantizar que el alimentador funcione correctamente cuando este apagado.

3. Presione hacia adelante al mismo tiempo para abrir la tapa.

INTERFAZ DE OPERACIÓN

Grabación de voz/alimentación

GUÍA RÁPIDA DE ICONOS

Icono	Significado
10:08	Hora actualizarse de alimentación. El tiempo de frequaciá inicial es 10:08
5F 00	Modo de alimentación lenta. El tiempo de intervalo por porcion se puede configurar entre 1 y 10 minutos.
F-00	Establece la porción de cada comida. Hasta 10 porciones
1 2 3 4 5 6	Numero de comidas. Hasta 6 comidas. Se muestra en digito pequeño alimentación El digito está siempre encendido. No alimentando El digito no se muestra
	Establecer en formato de 12 horas
	Hay baterías instaladas. Parpadeando: Sin baterías. Luz fija: baterías bajas
	Se ilumina cuando todos los botones están bloqueados

Si la alimentación se realiza únicamente mediante el adaptador, la pantalla siempre estará encendida. Si solo funciona con baterías TIP y no funciona durante 2 minutos, la pantalla se apagará automáticamente. Presione cualquier botón para desperturb.

GUÍA RÁPIDA BOTONES

Botón	Descripción	Función
	Configuración	**Función de modo de funcionamiento:** Mantenga presionado el botón para configurar la hora actual; presione brevemente para configurar los parámetros de alimentación automáticamente/manualmente para salir del modo de configuración.
	Próximo paso	**Comandos de alimentación:** presione brevemente para pasar al siguiente paso.
	Cotización	**Apoyar:** Presione corta – reproducir grabación Duración larga – grabar voz o cancelar la grabación
	Atrás	**Modo de ajustes:** Presione corta – Retroceder Duración larga – Disminuir valor Duración larga – disminuye el valor rápidamente
	Manual de alimentación	**En espera:** Duración corta – alimentación manual
	Arriba	**Modo de ajustes:** Presione corta – Aumentar valor Duración larga – aumenta el valor rápidamente
	Mantener	**En modo desbloqueado:** mantenga presionado durante 3 segundos el mismo tiempo para entrar en configuración de fábrica
	Bloquear y desbloquear	**En modo desbloqueado:** durante 3 segundos el mismo tiempo para bloquear/desbloquear

La pantalla se bloqueará automáticamente sin operación durante 10 segundos.

GUÍA RÁPIDA DE PROGRAMACIÓN

1. Establecer la hora actual

Mantenga presionado [Next] hasta que los dígitos comiencen a parpadear. Presione [+] o [−] para configurar la hora correcta y luego presione brevemente [Next] para guardar. Repita para configurar los minutos. Mantenga presionado por una segundos [Next] para salir de la configuración.

Ejemplo establecer la hora actual en 08:15 a.m.

2. Grabación y reproducción de voz:

Grabación:
Presione [Apoyar] presionado [Next] hasta que escuche un "bip" y continúa presionando mientras graba hasta 10 segundos. Suelta el botón cuando escuches un pitido para finalizar la grabación.

Reproducir la grabación:
En espera presione [Apoyar] para escuchar el mensaje grabado.

Cancelar grabación:
En modo de espera mantenga presionado [Apoyar] hasta que escuche un "bip" y suéltelo inmediatamente para cancelar la grabación.

Manual de alimentación:
Presione brevemente [Apoyar] en espera para liberar inmediatamente una porción. Repita este paso 3 veces para asegurarse de que el alimentador funciona correctamente.
Presione [Next] para ajustar la porción de la primera. Si pulsa otra vez mientras que la cantidad leal y la barra parpadean está exacta.

3. Establecer la porción de cada comida

Presione [Next] para ajustar la porción de la primera comida (Cuando 1F comienza a parpadear, presione [+] o [−] para configurar la porción de la primera comida. Presione brevemente [Next] para confirmar la porción de la primera comida. Si pulsa otra vez 2F parpadea. Puede presionar [+] o [−] para configurar los parámetros de la segunda comida.

4. Establecer la hora actual

Mantenga presionado [Next] hasta que los dígitos comiencen a parpadear. Presione [+] o [−] para configurar la hora correcta y luego presione brevemente [Next] para guardar. Repita para configurar los minutos. Mantenga presionado por una segundos [Next] para salir de la configuración.

Ejemplo establecer la hora actual en 06:15 a.m.

Configuración del tiempo de alimentación (Intervalo)

Configuración del tiempo de alimentación (Intervalo)

7. Configuración de las porciones de alimentación

Una vez que se establezca y guarde el tiempo de alimentación, el alimentador combinará el modo de porciones. La pantalla mostrará 1F 6F. Del para el número de recomendaciones de 10 g.
Ofrece una porción de 60 g, ofa F-5. Luego presione [Next] y [+] o [−] para configurar las porciones y luego presione [Next] nuevamente para guardar. F-00 indica que No alimentación.

Sin alimentación, stop F-00

Pina una porción de 50g, stop F-05

8. Repita para las comidas 2 a 6. Presione [Next] prolongadamente para guardar una vez que haya configurado todas las comidas.

Función de detección inteligente

Como un muestra. "E-01" aparece en la pantalla para indicar que la tolva de comida está bloqueada. Limpie la tolva de comida y la barra. De lo contrario, el comedero ya no dispensará comida. Puede ajustar la sensibilidad y las porciones de alimentación según la tolva.

Como un muestra. E-02 aparece en la pantalla para indicar una alimentación anormal del alimentador. Comprueba si hay objetos extraños en la tolva o si la corrida es demasiado grande.

SOBRE LA LIMPIEZA

La unidad base no se puede sumergir en agua

El tazón de comida, de acero inoxidable. El recipiente y la tapa se pueden lavar en el lavaplatos

GARANTÍA

Ofrecemos una **garantía de 1 año** para este aparato. Envíe un correo electrónico a nuestro equipo de soporte técnico si tiene alguna pregunta o problema. Nuestro equipo de ventas está disponible en su correo electrónico. Responderemos en un plazo menor de dos horas.

www.imapets.com

hello@imapets.com

(1) Abra la tapa y saque el desecativo.
(2) Retire el recipiente de alimentacion y vacíe el grano en la tolva
(3) Cierre la tolva para separarlo del

Made in China