


Características

- Los productos utilizan chips reconocidos y de alta calidad, lo que hace que la carga sea más eficiente y segura.
- Utilice la batería de litio de alta calidad con potencia de carga y descarga optimizada para que los bancos de energía sean seguros, confiables y tengan una larga vida útil.
- Admite carga rápida de 22,5 W + PD20 W, la carga es rápida y conveniente.
- Con la función de pantalla digital, es fácil saber la energía restante, más conveniente de usar.
- Los productos adoptan una apariencia de diseño innovadora, optimizan materiales de alta calidad y seleccionan un proceso de fabricación de alto estándar, con un estricto control de calidad para brindarles a los consumidores buenos productos.

Detalles del embalaje



Especificaciones

Producto: Power Bank

Modelo: MB - 001

Energía de la batería: 10000mAh

Capacidad nominal: 5000mAh(SV-2A)

Salida USB 1: 5V-3A/9V-2A/10V-2.25A/12V-1.5A(22.5W)

Salida USB 2: 5V-3A/9V-2A/10V-2.25A/12V-1.5A(22.5W)

Salida tipo C: 5V-2.4A/9V-2.22A/12V-1.67A(20W)

Entrada tipo C: 5V-2.4A/9V-2A/12V-1.5A(18W)

Producción total: 5V-3A(15W)

Garantía: 1 año

Garantía del producto: La garantía del producto se rige por las normas vigentes y se aplica previa presentación del recibo de compra original legible y completo de todas sus partes. Para servicio de soporte bajo garantía, por favor lleve el recibo de compra original al lugar donde adquirió el producto.

Contacto: contacto@ventisbrands.com
Servicio al Cliente: Whatsapp +56942689975

Indicadores de potencia

100%

100% de potencia

La pantalla LCD pasará de 100% a 0%, cuando esté cerca de 0%, significa que la energía está baja, recárguela.

0%

0% de potencia



Notas y advertencia

- Si este dispositivo no se utiliza durante un periodo prolongado, cárguelo al menos cada 3 meses.
- Puede producir un ligero calor durante la carga, lo cual es normal siempre que esté por debajo de 55°C.
- Mantenga siempre este dispositivo seco y no lo limpie con agentes químicos.
- Sea ecológico con XIPIN y recicle este dispositivo en el lugar designado.
- Los niños deben usarlo bajo la guía de adultos.
- No aplaste, desmonte, empale ni coloque este dispositivo en condiciones de humedad.
- No lo utilice para cargar dispositivos con corriente y voltaje incompatibles, lo que provocará incendios u otros problemas.



Preguntas frecuentes

Cuando no se esté cargando este dispositivo:


- Verifique que el cable, el cargador o el adaptador utilizado estén funcionando.
- De lo contrario, elija componentes compatibles para cargarlo.

Cuando se está cargando el teléfono:

- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido y que quede energía.
- Si las opciones anteriores están marcadas correctamente, diríjase al minorista local para obtener ayuda.



Advertencias

 No desmonte, golpee, apriete ni arroje al fuego, si hay hinchazón severa y fuerte, no continúe usándolo, no lo use en ambientes de alta temperatura y después de inmersión en agua.



Este producto sólo es adecuado para un uso seguro en áreas por debajo de los 2000 m sobre el nivel del mar.



Este producto sólo es adecuado para un uso seguro en condiciones climáticas no tropicales.

MOONK